

Additif Manuel d'Utilisation CLIMA120

Problème	Cause	Remède
L'appareil ne fonctionne pas	Le courant électrique ne parvient pas à l'appareil : -Pas branché -Mauvaise prise ou fiche -Fusible sauté	Vérifier l'installation Contacter votre Revendeur/Réparateur
L'appareil cesse de fonctionner lui-même	La température de la pièce est plus basse que la température de consigne ou la Minuterie est activée.	Interrompre la fonction Minuterie ou ATTENDRE que la température remonte
Pas d'air frais en mode rafraichissement ou en mode déshumidification	La température de la pièce est plus basse que la température de consigne. Il n'y a pas de givre sur l'Evaporateur	Normal L'appareil est en mode dégivrage. Attendre la fin de dégivrage
Code Erreur affiché « E1 »	Capteur THERMOSTAT - Mal branché ou - Défectueux	Contactez votre revendeur/Réparateur
Code Erreur affiché « E2 »	Capteur GAINÉ d'Evacuation - Mal branché ou - Défectueux	Contactez votre Revendeur/Réparateur
Code Erreur affiché « E3 »	Capteur Dégivrage - Mal branché ou - Défectueux	Contactez votre Revendeur/Réparateur
Code Erreur affiché « E4 »	Capteur Interrupteur Pompe relevage - Réservoir plein ou - Bloqué en position haute ou Défectueux	Vider l'eau du réservoir/ (ouvrir le capot avant pour débloquent l'interrupteur de la pompe- En bas avant gauche)
Code Erreur affiché « E5 »	Capteur Interrupteur Niveau d'eau - Réservoir plein ou - Bloqué en position haute ou Défectueux	Vider l'eau du réservoir/ (ouvrir le capot avant pour débloquent l'interrupteur de trop plein- En bas avant gauche)
Code Erreur affiché « E6 »	Capteur détecte un manque de différentiel T° tubes réfrigérant/gaine à air = Panne majeure ou Compresseur défectueux / Manque de Gaz Réfrigérant	Conditions ambiantes ou externes excédant les capacités de l'appareil. Contacter votre Revendeur/Réparateur