

# ADDENDUM AU MANUEL DU RAFRAÎCHISSEUR EVA48L

## ENTRETIEN DE L'APPAREIL :

1) Toujours vider le réservoir d'eau du rafraîchisseur après son utilisation, car l'humidité remontant dans le media sans ventilation peut provoquer un problème d'odeur à la remise en marche du produit.

2) En fin d'utilisation il faut "faire sécher" le media en vidant le réservoir et surtout en le faisant fonctionner en mode ventilation pendant 15 minutes.



En cas de non respect de ces consignes, des risques de développement de bactéries et de dégagement de mauvaises odeurs peuvent survenir.