

# ADDENDUM AU MANUEL DU PLP16A

## Comment installer les roulettes

**ATTENTION : ne pas fixer la base de l'appareil avant l'assemblage des roulettes**

### Accessoires:

**Roues avec écrou x 4pcs**

**Clef x 1pc**



| <u>Etape 1</u>  | <u>Etape 2</u>                                    | <u>Etape 3</u>                    |
|---|---|-----------------------------------|
| Incliner la base, dessous vous verrez que les fixations des roulettes sont vissées. | Introduire la roulette dans le trou de fixation . | Puis visser l'écrou avec la clef. |



**ATTENTION : Une fois les roues assemblées, mettre l'appareil en position VERTICALE pendant au moins 2 heures avant mise en marche.**