

(FR)
BRASSEUR D'AIR
BCJ61R
PURLINE



Guide de l'utilisateur

Lire attentivement et conserver ces instructions.

WinEurope - FRANCE.

 **0.825.875.532**

Email : info@purline.com

Internet : www.purline.com

Merci d'avoir choisi un brasseur d'air PurLine. Cet appareil vous donnera toute satisfaction pendant de nombreuses années si vous en prenez soin et l'utilisez normalement. L'utilisation d'appareils électriques nécessite l'observation de certaines précautions essentielles notamment :

- Le brasseur ne doit être utilisé que tel que recommandé dans ce guide : tout autre usage pourrait s'avérer dangereux (risque d'incendie, d'électrocution...)
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique, il ne faut pas le placer dans l'embrasement d'une fenêtre. Il ne faut pas mouiller ni plonger l'appareil, le cordon électrique ou la prise, dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance lorsque l'appareil fonctionne.
- Débrancher l'appareil quand il ne sert pas, quand on le déplace, avant d'enlever ou de remonter des pièces et avant de le nettoyer.
- Il ne faut pas toucher les pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- Ne jamais utiliser un appareil si le cordon ou la prise sont en mauvais état, s'il ne fonctionne pas convenablement, s'il a été renversé ou endommagé.
- Pour débrancher l'appareil, agripper la fiche et la retirer de la prise murale. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Poser toujours l'appareil sur une surface plane, rigide et sèche.
- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans que les grilles ne soient en place.
- Il ne faut pas utiliser de rallonge électrique.
- Brancher toujours l'appareil directement dans une prise murale.
- Utiliser uniquement la tension nominale indiquée sur l'étiquette de la plaque de série.
- Ne pas insérer d'objet à travers les grilles de protection.
- Ne pas laisser le brasseur à l'extérieur.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas utiliser le ventilateur avec un régulateur

de vitesse électronique.

Mode d'emploi.

Ce brasseur d'air peut être utilisé seul ou en même temps qu'un climatiseur.

Pour obtenir une ventilation vers le haut ou vers le bas, il suffit de faire basculer le brasseur d'air selon l'angle désiré. Lorsque l'appareil est dirigée vers le haut, le brasseur fait circuler l'air se trouvant au niveau du sol dans toute la pièce.

VITESSE DE FONCTIONNEMENT

On peut choisir entre deux vitesses "modérée" ou "élevée". (LOW ou HIGH)

Il est normal que le moteur soit chaud lorsqu'on le touche après un fonctionnement en continu.

Le brasseur comporte une sécurité de surchauffe qui arrête l'appareil en cas de problème. Dans ce cas là il faut IMMEDIATEMENT débrancher le brasseur d'air.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

MISE EN GARDE : Toujours, éteindre et débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage.

La grille et le socle peuvent être facilement nettoyés avec un chiffon humide et un nettoyant doux. Le moteur reçoit une lubrification permanente en usine et ne requiert aucun graissage supplémentaire. Ne pas laisser l'eau pénétrer dans le logement du ventilateur.

Si le cordon électrique est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, un fournisseur de service agréé ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : BCJ61R avec fiche terre

Dimensions : 76 x 30 x 78.5 cm

Tension d'alimentation : 220/240V – 50Hz

Consommation d'électricité : 260 Watts

GARANTIE

1 an au premier acquéreur

Les conditions de garantie qui s'appliquent à ce produit sont déterminées par votre revendeur dans le pays où l'appareil est vendu. Les détails de la garantie peuvent être obtenus auprès des détaillants qui vendent l'appareil. Prière de noter qu'une preuve d'achat sera requise dans tous les cas de réclamation sous garantie.